



省エネルギー計算サポートソフトウェア A-repo4

セットアップガイド

2025 年 08 月
株式会社イズミコンサルティング



目次

はじめに	1
必要システム	1
ダウンロード版の内容	1
パッケージ版の内容	1
セットアップを始める前のご注意	2
セットアップ	3
セットアップの流れ	3
A-repo4 建築／住宅をインストールする	4
インストール済みソフトウェアの削除	13
削除の流れ	13
本ソフトウェアの削除を行う	13

はじめに

このソフトウェアは、ハードディスクにインストールして使用します。
インストールは必ず専用プログラムにて行ってください。

必要システム

本ソフトウェアを運用するための機器構成、ソフトウェアは以下のとおりです。

OS	Microsoft Windows 8.1 64bit(x64)版 Microsoft Windows 10 64bit(x64)版
コンピュータ本体とメモリ	お使いの OS が推奨する環境以上
ディスプレイ	1280×1024 ピクセル以上
ハードディスク	本ソフトウェア 約 1 GB Microsoft .NET Framework4.0 OS が 32bit(x86)の場合 850 MB 、 64bit(x64)の場合 2 GB
光学式ドライブ	CD-ROM の読み込みができるドライブ (パッケージ版のみ)
インターネット接続	HTTP/1.1 の各プロトコルが通過できるインターネット接続環境
必須コンポーネント	Microsoft .NET Framework 4.6.1 ※セットアップ時に自動的にインストールされます。
必須ソフトウェア	Microsoft Excel 2010／2013／2016／2019 ※上記ソフトウェアは、本製品で印刷、ファイル出力等を行うために必要です。 各社 PDF リーダー、ビュワーソフト ※上記ソフトウェアは、操作マニュアル等の各種ドキュメントファイルの閲覧や印刷をするために必要です。

ダウンロード版の内容

圧縮ファイル	セットアッププログラム等のファイルが納められた圧縮ファイルです。
--------	----------------------------------

パッケージ版の内容

CD-ROM	セットアッププログラム等のファイルが納められたディスクです。
セットアップガイド	現在ご覧になっている説明書です。 ソフトウェアのセットアップ方法について記述しています。
ソフトウェア製品証	本製品のライセンスに関する製品証です。 こちらにプロダクトキーが記載されています。
ユーザー登録シート	ユーザー登録シート
ユーザー登録・お問い合わせについて	サポートについての説明と、質問・要望に使用する用紙です。

セットアップを始める前のご注意

◆ライセンスについて

本ソフトウェアは、不正使用防止のために、オンラインライセンス認証方式を採用しています。
ライセンスが認証されない場合、起動できません。

◆ユーザー アカウントについて

ソフトウェアのインストール／削除を行う場合は、「管理者」ユーザーでログオンしている状態で作業してください。
(もし、「管理者」以外のユーザーでログオンしている場合は、「管理者」ユーザーのパスワードを入力する必要があります。)

なお、ソフトウェアの運用は、「管理者」以外のユーザーでも使用できます。


◆マニュアル等のドキュメントについて

マニュアル等のドキュメントは、ソフトウェアのインストールを行うと同時にコピーされます。
閲覧または印刷を行う場合は、インストール完了後に、「スタート」メニューに作成されるショートカットまたはソフトウェアのヘルプメニューから該当ドキュメントを表示させ、ご利用ください。

セットアップ

セットアップの流れ

A-repo4 は、「A-repo4 建築」と「A-repo4 住宅」のうち、使用するプログラムをそれぞれのセットアップ実行ファイルでインストールします。



A-repo4 建築／住宅をインストールする

以下の手順で A-repo4 建築および住宅のうちご使用になるプログラムをそれぞれインストールします。

手順 1

【ダウンロード版の場合】

ダウンロード版は ZIP 圧縮されていますので、まずはファイルを解凍してください。

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、解凍されたフォルダ内から、各プログラム名のフォルダを開き Setup.exe を実行してください。

【パッケージ版の場合】

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、本ソフトウェアの CD-ROM をドライブにセットします。

CD-ROM のフォルダ内から、各プログラム名のフォルダを開き setup.exe を実行してください。

建築プログラムをインストールする場合：「建築」フォルダ内の setup.exe を実行

住宅プログラムをインストールする場合：「住宅」フォルダ内の setup.exe を実行

手順 2



Microsoft .NET Framework 4.6.1 のインストールの同意です。ライセンス条項を確認のうえ、[同意する(A)] ボタンをクリックします。

※インストール済みの場合は、表示されません。

手順 3

《建築》

A-repo4 建築 セットアップ

インストールするコンポーネント:

A-repo4 建築 ライセンス初期設定

次のライセンス条項をお読みください。PageDown キーを使ってスクロールしてください。

2024年11月1日 「A-repo4」 使用許諾契約書

本書は、「A-repo4」（以下「本ソフトウェア」）を購入された法人、団体、および体験版を利用される法人、団体（以下「お客様」）と株式会社イズミコンサルティング（以下「弊社」）との間で締結する契約書です。

本ソフトウェアを申込み、インストールおよびご使用になる前に、本契約条項をよくお読み下さい。本ソフトウェアをインストールおよび使用を開始した場合には、本契約に同意したものとさせていただきます。

印刷用のライセンス条項 (MSLT) を表示する

ライセンス条項に同意しますか?

〔同意しない〕を選ぶとインストールを中止します。インストールするには、この契約に同意してください。

同意する(A) 同意しない(D)

《住宅》

A-repo4 住宅 セットアップ

インストールするコンポーネント:

A-repo4 住宅 ライセンス初期設定

次のライセンス条項をお読みください。PageDown キーを使ってスクロールしてください。

2024年11月1日 「A-repo4」 使用許諾契約書

本書は、「A-repo4」（以下「本ソフトウェア」）を購入された法人、団体、および体験版を利用される法人、団体（以下「お客様」）と株式会社イズミコンサルティング（以下「弊社」）との間で締結する契約書です。

本ソフトウェアを申込み、インストールおよびご使用になる前に、本契約条項をよくお読み下さい。本ソフトウェアをインストールおよび使用を開始した場合には、本契約に同意したものとさせていただきます。

印刷用のライセンス条項 (MSLT) を表示する

ライセンス条項に同意しますか?

〔同意しない〕を選ぶとインストールを中止します。インストールするには、この契約に同意してください。

同意する(A) 同意しない(D)



ライセンス初期設定のインストールの同意です。ライセンス条項を確認のうえ、[同意する(A)] ボタンをクリックします。

手順 4





ライセンス初期設定をインストールする前に「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります、「はい」をクリックして進めてください。

手順 5

《建築》	《住宅》
	



ライセンスの操作を選択する画面です。「ライセンスの登録・変更」が選択されていることを確認し、[次へ(N) >]ボタンをクリックします。

手順 6

《建築》	《住宅》
	

ユーザー名と所属名の入力画面です。
ユーザー名はライセンスに必要な情報となりますので、必ず入力してください。
入力した内容に間違いがなければ [次へ(N) >] ボタンをクリックします。

手順 7

《建築》	《住宅》
	

プロダクトキーの入力画面です。

- ・CD ケース内の「ソフトウェア製品証」に記載されたプロダクトキー
- ・購入時の返信メールに記載されたプロダクトキー
- ・その他、弊社からのメール等で入手したプロダクトキー

上記のプロダクトキーのいずれかを正しく入力してください。

入力した内容に間違いがなければ [次へ(N) >] ボタンをクリックします。



※ 建築と住宅でプロダクトキーが決まっています。

必ず各ソフトに対応するプロダクトキーであるかご確認の上、ご入力ください。

※ A-repo3 をご利用中のお客様は、同じプロダクトキーがご利用いただけます。

確認方法は「【補足】A-repo3 のプロダクトキーを確認する方法」をご参照ください。

手順 8

《建築》	《住宅》
	

プロダクトキー情報の登録画面です。

表示されている内容に間違いがなければ [次へ(N) >] ボタンをクリックします。

※ インストール可能なコンピュータの台数は、1ライセンスあたり最大 5 台に制限されています。

※ 上記のプロダクトキー情報は「プログラムのアンインストール」を行うと、弊社管理サーバーから削除され、インストール可能台数が回復します。


プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[プロキシサーバー経由のアクセス設定…]ボタンをクリックし、表示される設定画面で設定を行います。プロキシサーバーにつきましては、社内のネットワーク担当の方にお尋ねください。(※HTTP/1.1の仕様に準拠)
プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。

手順 9



ライセンス情報の登録完了メッセージが表示されるので[OK]で閉じます。


手順 10



本ソフトウェア本体のインストール開始画面です。

セットアップを続行する場合は [次へ(N) >] ボタンをクリックします。[キャンセル] ボタンをクリックすると、セットアップを中止します。

手順 11



初期値 :


? : ¥Program Files (x86) ¥A-repoB 4¥
('?' は Windows のある ドライブ名)

インストール先を指定します。上記の通り初期値が表示されますが、[参照(R)...] ボタンをクリックすると別のフォルダを指定できます。

入力した情報に間違いがなければ [次へ(N) >] ボタンをクリックします。


※OS が 64 ビットの場合は "Program Files" ではなく "Program Files (x86)" が初期値となります。

手順 12




インストールの確認画面です。[次へ(N) >] ボタンをクリックするとインストールを開始します。

手順 13




本ソフトウェア本体をインストールする前に「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります、「はい」をクリックして進めてください。

手順 14



インストール中の画面です。



以上でインストールが完了しました。[閉じる(C)] ボタンをクリックします。

手順 15

もう一方のプログラムを続けてインストールする場合、もう一方の setup.exe を実行します。

【ダウンロード版の場合】

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、手順 1 で解凍したフォルダ内の対象プログラム名のフォルダを開き Setup.exe を実行してください。


【パッケージ版の場合】

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、再度 CD-ROM のフォルダを開き、対象プログラム名のフォルダ内の setup.exe を実行してください。

建築プログラムをインストールする場合：「建築」フォルダ内の setup.exe を実行

住宅プログラムをインストールする場合：「住宅」フォルダ内の setup.exe を実行

手順 16



ライセンス初期設定のインストール確認画面から開始されますので、[インストール(I)] ボタンをクリックします。以降は 手順 4 からの流れを参照して進めてください。


【補足】A-repo3 のプロダクトキーを確認する方法

手順 1

A-repo3 の建築および住宅のうち、プロダクトキーを確認したいプログラムを起動します。


手順 2

「ヘルプ」メニューの「バージョン情報」をクリックします。



手順 3


以下の部分がプロダクトキーです。こちらの内容を A-repo4 のインストール画面でご入力ください。
(コピー＆ペーストでもご利用いただけます。)



インストール済みソフトウェアの削除

削除の流れ

インストールした 本ソフトウェアを削除する流れを次に示します。



本ソフトウェアの削除を行う

A-repo4 建築／住宅はプログラムごとにアンインストールします。
以下の手順で削除を進めてください。

手順 1

Windows のスタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - 「プログラムのアンインストール」を選択します。

【Windows 10 の場合】

Windows のスタートボタンをクリックし、歯車アイコンの「設定」 - 「アプリ」を開きます。

【Windows 8.1 の場合】

Windows のスタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - 「プログラムのアンインストール」を選択します。

手順 2

【Windows 10 の場合】

「アプリと機能」で「A-repo4」を検索し、建築／住宅のうち不要となったプログラムの[アンインストール]ボタンをクリックすると、削除プログラムが実行されます。

【Windows 8.1 の場合】

「A-repo4 建築」または「A-repo4 住宅」のうち不要となったプログラムを選択してから、[アンインストール]ボタンをクリックすると削除プログラムが実行されます。

以降、画面にしたがって削除してください。

【注意！】

- ・「管理者」又は「標準ユーザー」でログオンしている状態で作業してください。
- ・「管理者」以外のユーザーの場合は、管理者のユーザー名とパスワードの入力が必要になります。
- ・弊社管理サーバーから情報を正しく削除するには、インターネットに接続されている必要があります。