

建築物省エネ法（モデル建物法）対応  
作図入力支援ソフトウェア

**M-draw**  
(Ver.1.0)

---

セットアップガイド

2024 年 4 月  
株式会社イズミコンサルティング

## 目次

はじめに.....	1
必要システム.....	1
セットアップを始める前のご注意.....	2
セットアップ .....	3
セットアップの流れ .....	3
本ソフトウェアのインストールを行う .....	4
インストール済みソフトウェアの削除.....	11
削除の流れ.....	11
本ソフトウェアの削除を行う .....	11
フォルダとファイル構成.....	12

## はじめに

このソフトウェアは、ハードディスクにインストールして使用します。

インストールは必ず専用プログラムにて行ってください。

本ソフトウェアの体験版がインストールされている場合は、体験版のアンインストールを行ってからセットアップを行ってください。アンインストールについては、[インストール済みソフトウェアの削除](#)を参照ください。

## 必要システム

本ソフトウェアを運用するための機器構成、ソフトウェアは以下のとおりです。

OS	Microsoft Windows 10 (64bit 版のみ) Microsoft Windows 11 (64bit 版のみ)
CPU	お使いの OS が推奨する環境以上
メモリ	8GB 以上
ディスプレイ	1920×1080 ピクセル以上 画面のスケーリングは、150%以下を推奨。 150%を超えると画面が崩れて表示される場合があります。
ハードディスク	インストール時に 5.5GB以上の空き容量が必要 ※ Microsoft .NET Framework 4.6.1 がインストールされている場合は、500MBの空き容量となります。
インターネット接続	HTTP/1.1 の各プロトコルが通過できるインターネット接続環境
必須コンポーネント	Microsoft .NET Framework 4.6.1 ※ セットアップ時に自動的にインストールされます。
必須ソフトウェア	Microsoft Excel 2010／2013／2016／2019 ※ 本製品で印刷、ファイル出力等を行うために必要です。  各社 PDF リーダー、ビューソフト ※ 操作マニュアル等の各種ドキュメントファイルの閲覧や印刷するために必要です。

## セットアップを始める前のご注意

### ◆ライセンスについて

本ソフトウェアは、不正使用防止のために、オンラインライセンス認証方式を採用しています。ライセンスが認証されない場合、ファイル保存ができない機能制限モードに移行されます。

### ◆ユーザー アカウントについて

ソフトウェアのインストール／削除を行なう場合は、「管理者」ユーザーでログオンしている状態で作業を行ってください。

(もし、「管理者」以外のユーザーでログオンしている場合は、「管理者」ユーザーのパスワードを入力する必要があります。)

なお、ソフトウェアの運用は、「管理者」以外のユーザーでも使用できます。

### ◆マニュアル等のドキュメントについて


マニュアル等のドキュメントは、ソフトウェアのインストールを行うと同時にコピーされます。

閲覧または印刷を行う場合は、インストール完了後に「スタート」メニューに作成されるショートカットまたはソフトウェアのヘルプメニューから該当ドキュメントを表示させ、ご利用ください。

# セットアップ

## セットアップの流れ

M-draw をセットアップする流れを次に示します。



## 本ソフトウェアのインストールを行う

以下の手順で本ソフトウェアのインストールを行います。

### 手順 1

#### 【ダウンロード版の場合】

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、setup.exe を実行します。


### 手順 2




Microsoft .NET Framework 4.6.1 のインストールの同意です。ライセンス条項を確認のうえ、[同意する(A)]ボタンをクリックします。

※インストール済みの場合は、表示されません。


### 手順 3



ライセンス初期設定のインストールの同意です。ライセンス条項を確認のうえ、[同意する(A)]ボタンをクリックします。




手順 2 を行った場合は、Microsoft .NET Framework 4.6.1 のインストールとなります。インストールする前に「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがありますが、画面確認のうえ「はい」をクリックして進めてください。




Microsoft .NET Framework 4.6.1 のインストールが終了するまで、数分～数 10 分間要します。

#### 手順 4



ライセンス初期設定をインストールする前に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがありますが、「はい」をクリックして進めてください。


#### 手順 5



ユーザー名と所属名の入力画面です。  
ユーザー名はライセンスに必要な情報となりますので、必ず入力してください。  
入力した内容に間違いがなければ[次へ(N) >]ボタンをクリックします。



## 手順 6




プロダクトキーの入力画面です。

[メール『プロダクトキーのお知らせ【イズミコンサルティングオンラインショップ】』](#)に記載された[起動プログラム](#)用のプロダクトキーを正しく入力してください。

入力した内容に間違いがなければ [次へ(N) >] ボタンをクリックします。

## 手順 7




プロダクトキー情報の登録画面です。

表示されている内容の間違いがなければ[次へ(N) >]ボタンをクリックします。


- ※ インストール可能なコンピュータの台数は、1 ライセンスあたり最大 5 台に制限されています。
- ※ 上記のプロダクトキー情報は「プログラムのアンインストール」を行うと、弊社管理サーバーから削除され、インストール可能台数が回復します。

プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[プロキシサーバー経由のアクセス設定...] ボタンをクリックし、表示される設定画面で設定を行います。プロキシサーバーにつきましては、社内のネットワーク担当の方にお尋ねください。(※HTTP/1.1 の仕様に準拠)  
プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。




本ソフトウェア本体のインストール開始画面です。  
 セットアップを続行する場合は[次へ(N) >]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、セットアップを中止します。

## 手順 8




インストール先を指定します。初期値として'?:¥Program Files¥M-draw 1.0'と表示されますが、  
 [参照(R)...]ボタンをクリックすると別のフォルダを指定できます('?:'は Windows のあるドライブ名)。  
 入力した情報に間違いがなければ[次へ(N) >]ボタンをクリックします。

## 手順 9




インストールの確認画面です。[次へ(N) >]ボタンをクリックするとインストールを開始します。


## 手順 10



本ソフトウェア本体をインストールする前に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがありますが、「はい」をクリックして進めてください。



インストール中の画面です。



以上でインストールが完了しました。[閉じる(C)]ボタンをクリックします。


インストールが正しく行われると、次の場所にショートカットが作成されます。

- スタートメニューの“M-draw 1.0” フォルダ内
- デスクトップ

# インストール済みソフトウェアの削除

## 削除の流れ

インストールした M-draw を削除する流れを次に示します。



## 本ソフトウェアの削除を行う

以下の手順で削除を進めてください。

### 手順 1

Windows のスタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - 「プログラムのアンインストール」を選択します。

### 手順 2

「M-draw 1.0」を選択してから、[アンインストール]ボタンをクリックすると削除プログラムが実行されます。  
画面にしたがって削除してください。

※アンインストール中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがありますが、「はい」をクリックして進めてください。

### 【注意！】

- ・「管理者」又は「標準ユーザー」でログオンしている状態で作業を行ってください。
- ・「管理者」以外のユーザーの場合は、管理者のユーザー名とパスワードの入力が必要になります。

## フォルダとファイル構成

インストール時または起動時に作成される、フォルダやファイルを次に示します。

### 1) インストール時にコピーされるフォルダとファイル

C:\Program Files\M-draw 1.0\\*.＊ .....プログラムで使用するファイル  
C:\Program Files\M-draw 1.0\SystemData.files\\*.＊ .....プログラムで使用するファイル  
C:\Program Files\M-draw 1.0\DefaultConfig\\*.＊ .....プログラムで使用するファイル  
C:\Program Files\M-draw 1.0\DefaultDocs\\*.＊ .....プログラムで使用するファイル  
C:\Program Files\M-draw 1.0\Documents\\*.＊ .....各種ドキュメントファイル  
C:\Program Files\M-draw 1.0\ExcelTemplates\\*.＊ .....Excel テンプレートファイル  
C:\Program Files\M-draw 1.0\SampleDatas\\*.＊ .....サンプル物件ファイル

※上記ドライブ名は、Cドライブにインストールした場合です。

※上記フォルダ名は、インストール時に変更していない場合です。

### 2) 起動時に作成されるフォルダとファイル

C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Izumi System Planning\M-draw\1.0\\*.＊