

Revit 連携ソフト  
M-draw for Revit

---

セットアップガイド

2024 年 1 月  
株式会社イズミコンサルティング

# 目次

はじめに.....	1
必要システム.....	1
ダウンロード版の内容.....	1
パッケージ版の内容.....	1
<b>セットアップを始める前のご注意.....</b>	<b>2</b>
<b>セットアップ.....</b>	<b>3</b>
セットアップの流れ.....	3
本ソフトウェアのインストールを行う.....	4
<b>インストール済みソフトウェアの削除.....</b>	<b>9</b>
削除の流れ.....	9
本ソフトウェアの削除を行う.....	9
<b>フォルダとファイル構成.....</b>	<b>10</b>

## はじめに

このソフトウェアは、ハードディスクにインストールして使用します。  
インストールは必ず専用プログラムにて行ってください。

## 必要システム

本ソフトウェアを運用するための機器構成、ソフトウェアは以下のとおりです。

OS	Microsoft Windows 8.1 64bit(x64)版 Microsoft Windows 10 64bit(x64)版
コンピュータ本体とメモリ	お使いの OS が推奨する環境以上
ディスプレイ	1920×1080 ピクセル以上 画面のスケーリングは 150% 以下を推奨。 150%を超えると画面が崩れて表示される場合があります。
ハードディスク等の補助記憶装置	インストール時に下記の空きエリアが必要 ・Microsoft .NET Framework 4.8 がインストール済み 600MBの空き容量
ディスク装置	CD-ROM ドライブ ※ダウンロード版の場合は不要です。
インターネット接続	HTTP/1.1 の各プロトコルが通過できるインターネット接続環境
必須コンポーネント	Microsoft .NET Framework 4.8
関連ソフトウェア	本製品で出力したファイルの閲覧や印刷するには、次のソフトが必要です。 Microsoft Excel 2010／2013／2016／2019  操作マニュアル等の PDF を閲覧や印刷するには、次のソフトが必要です。 各社 PDF リーダー、ビューソフト

## ダウンロード版の内容

圧縮ファイル	セットアッププログラム等のファイルが納められた圧縮ファイルです。
--------	----------------------------------

## パッケージ版の内容

CD-ROM	セットアッププログラム等のファイルが納められたディスクです。
セットアップガイド	現在ご覧になっている説明書です。 ソフトウェアのセットアップ方法について記述しています。
ソフトウェア製品証	本製品のライセンスに関する製品証です。 こちらにプロダクトキーが記載されています。
ユーザー登録シート	ユーザー登録シート
ユーザー登録・お問い合わせについて	サポートについての説明と、質問・要望に使用する用紙です。

## セットアップを始める前のご注意

### ◆ライセンスについて

本ソフトウェアは、不正使用防止のために、オンラインライセンス認証方式を採用しています。  
ライセンスが認証されない場合、起動できません。

### ◆ユーザー アカウントについて

ソフトウェアのインストール／削除を行なう場合は、「管理者」ユーザーでログオンしている状態で作業を行ってください。

(もし、「管理者」以外のユーザーでログオンしている場合は、「管理者」ユーザーのパスワードを入力する必要があります。)

なお、ソフトウェアの運用は、「管理者」以外のユーザーでも使用できます。

### ◆マニュアル等のドキュメントについて


マニュアル等のドキュメントは、ソフトウェアのインストールを行うと同時にコピーされます。

閲覧または印刷を行う場合は、インストール完了後に、C:\Program Files\Autodesk\Revit バージョン  
AddIns\M-draw for Revit 1.0\Documents のフォルダから該当ドキュメントを表示させ、ご利用ください。

# セットアップ

## セットアップの流れ

本ソフトウェアをセットアップする流れを次に示します。



## 本ソフトウェアのインストールを行う

M-draw for Revit は、Revit のバージョンごとにセットアッププログラムでインストールを行います。  
以下の手順で本ソフトウェアのインストールを行います。

### 手順 1

#### 【ダウンロード版の場合】


ダウンロード版は ZIP 圧縮されていますので、まずはファイルを解凍してください。

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、解凍されたフォルダ内から、“Revit2018 版”などインストールしたい Revit バージョン名のフォルダを開き setup.exe  を実行してください。

#### 【パッケージ版の場合】

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、本ソフトウェアの CD-ROM をドライブにセットします。  
CD-ROM のフォルダ内から、“Revit2018 版”などインストールしたい Revit バージョン名のフォルダを開き setup.exe を実行してください。

### 手順 2



ライセンス初期設定のインストール確認です。  
内容をご確認の上、[同意する (A)]ボタンをクリックします。


※既に別の Revit バージョンのアドオンをインストールしている場合は、表示されません。

### 手順 3




ライセンス初期設定をインストールする前に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがありますが、「はい」をクリックして進めてください。  
※既に別の Revit バージョンのアドオンをインストールしている場合は、表示されません。

### 手順 4



ユーザー名と所属名の入力画面です。  
ユーザー名はライセンスに必要な情報となりますので、必ず入力してください。  
入力した内容に間違いがなければ[次へ(N) >]ボタンをクリックします。  
※既に別の Revit バージョンのアドオンをインストールしている場合は、表示されません。

## 手順 5



プロダクトキーの入力画面です。


- CD ケース内の「ソフトウェア製品証」に記載されたプロダクトキー
- 購入時の返信メールに記載されたプロダクトキー
- その他、弊社からのメール等で入手したプロダクトキー

上記のプロダクトキーのいずれかを正しく入力してください。

入力した内容に間違いがなければ[次へ(N) >]ボタンをクリックします。

※既に別の Revit バージョンのアドオンをインストールしている場合は、表示されません。

## 手順 6



プロダクトキー情報の登録画面です。

表示されている内容の間違いがなければ[次へ(N) >]ボタンをクリックします。


※ 上記のプロダクトキー情報は「プログラムのアンインストール」を行うと、弊社管理サーバーから削除されます。

プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[プロキシサーバー経由のアクセス設定...] ボタンをクリックし、表示される設定画面で設定を行います。プロキシサーバーにつきましては、社内のネットワーク担当の方にお尋ねください。

プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。


※既に別の Revit バージョンのアドオンをインストールしている場合は、表示されません。

## 手順 7



本ソフトウェア本体のインストール開始画面です。  
セットアップを続行する場合は[次へ(N) >]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、セットアップを中止します。

## 手順 8




インストールの確認画面です。[次へ(N) >]ボタンをクリックするとインストールを開始します。


## 手順 9



本ソフトウェア本体をインストールする前に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがありますが、「はい」をクリックして進めてください。



インストール中の画面です。




以上でインストールが完了しました。[閉じる(C)]ボタンをクリックします。

# インストール済みソフトウェアの削除

## 削除の流れ

インストールした 本ソフトウェアを削除する流れを次に示します。



## 本ソフトウェアの削除を行う

M-draw for Revit は、Revit バージョンごとにアンインストールを行います。  
以下の手順で削除を進めてください。

### 手順 1

Windows のスタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] - 「プログラムのアンインストール」を選択します。

### 手順 2

「M-draw for Revit (Revit〇〇版)」を選択してから、[アンインストール]ボタンをクリックすると削除プログラムが実行されます。  
画面にしたがって削除してください。

### 【注意！】

- ・「管理者」又は「標準ユーザー」でログオンしている状態で作業を行って下さい。
- ・「管理者」以外のユーザーの場合は、管理者のユーザー名とパスワードの入力が必要になります。
- ・弊社管理サーバーから情報を正しく削除するには、インターネットに接続されている必要があります。

## フォルダとファイル構成

インストール時または起動時に作成される、フォルダやファイルを次に示します。

### 1) インストール時にコピーされるフォルダとファイル

C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\Revitバージョン\  
Izumi.Mts.Revit.Addon.addin……………アドインファイル

C:\Program Files\Autodesk\Revitバージョン\Addins\M-draw for Revit 1.0\  
\*.……………プログラム本体と必要なファイル

C:\Program Files\Autodesk\Revitバージョン\Addins\M-draw for Revit 1.0\SampleData\  
Revit Sample.rvt……………サンプルデータ

C:\Program Files\Autodesk\Revitバージョン\Addins\M-draw for Revit 1.0\Documents\  
\*.……………各種ドキュメントファイル

※Revit バージョンとは、“Revit 2018”といったの表記のことです。

### 2) 起動時に作成されるフォルダとファイル

C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Izumi System Planning\M-draw for Revit\1.0\  
\*.……………各種データファイル

※上記のプログラムやデータ以外に、プログラムを実行するために必要なファイルを Windows システムフォルダにコピーします。